



Nechat udielat otvory pro PE trubky + pro príslušnou  
 ďalšú inštaláciu zvlášť na okrajní plochy.  
 Vyznačiť miesta, kde budú postfukovače.  
 Všetchno miestach NEBETONOVAT! operty pro  
 betonové okrajniky.

1	OPR.01	OPR.02	OPR.03	OPR.04	OPR.05	OPR.06	OPR.07	OPR.08
2	OPR.09	OPR.10	OPR.11	OPR.12	OPR.13	OPR.14	OPR.15	OPR.16
3	OPR.17	OPR.18	OPR.19	OPR.20	OPR.21	OPR.22	OPR.23	OPR.24
4	OPR.25	OPR.26	OPR.27	OPR.28	OPR.29	OPR.30	OPR.31	OPR.32

